

1



2



Открутить скобы от кронштейнов подлокотников.

3



Приставить подлокотники к дивану.

4



Разложить диван и вставить в карманы подлокотников заднюю планку.

5

Вставить скобы
кронштейна фиксируя
подлокотники на
металлокаркасе.



5



6



Выровнить подлокотники таким образом, чтобы передняя часть подлокотников не выступала за пределы фасада дивана. Проверить зазор между спиной и спальным местом.

Для того чтобы убрать зазор, нужно подвинуть подлокотники вперед дивана. Закрутить болты кронштейнов.

7



В комплект входит бельевой ящик и 2 конфирматы.

Для установки бельевого ящика потребуется шестигранный ключ на 4

8



Поднять сидушку, приставить ящик.



Вставить конфирмат в нижнее отверстие опорной ноги с колесом и закрутить.

10



Готово