

Эксплуатация и уход.

Во время эксплуатации Изделия из полимерных материалов, во избежание повреждения его поверхности, не допускаются удары тяжелыми предметами, не рекомендуется применение абразивных материалов, воздействие острых и абразивных предметов, а также воздействие высоко агрессивных химических веществ, т.к. это может привести к образованию царапин и потертостей.

Очистка поверхности Изделия производится теплой водой с применением жидких неабразивных очистительных моющих средств губкой или мягкой тканью.

Во избежание появления желтых пятен от жесткой воды после ополаскивания рекомендуется протереть Изделие мягкой тканью.

После длительного использования при появлении потертостей или мелких царапин, можно произвести полировку Изделия при помощи полировальной губки средней жесткости и полировальной пасты средней зернистости. В случае необходимости удаления крупных царапин допускается предварительное использование абразивной наждачной бумаги для мокрого шкурения с зернистостью от 1000 до 2000 ед.

Установка Изделия на кронштейны (раковина над стиральной машиной / столешница)

1. Прикрепить кронштейны к Изделию при помощи крепежей, которые входят в комплект поставки.
2. Выставить Изделие по уровню с учетом высоты стиральной машины плюс ≈ 20 мм на зазор. Нанести разметку под крепление кронштейнов в зависимости от размера Изделия и подводки к ней шлангов смесителя и сливной арматуры.
3. Закрепить Изделие на стене по уровню на монтажные кронштейны (наличие зависит от комплектации). Крепеж к стене (в комплект не входит) выбрать в зависимости от материала стены.
4. Проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение Изделия по плоскости ширины (параллельно стене).
5. Проверить при помощи строительного уровня правильное горизонтальное расположение Изделия по плоскости глубины (перпендикулярно стене).
6. В случае необходимости регулировки уровня поверхности Изделия подложить под нижний крепеж кронштейна регулировочные шайбы (в комплект не входит). Произвести окончательную протяжку крепежей.
7. Нанести санитарный силиконовый герметик (в комплект не входит) по стороне, примыкающей к стене. При необходимости аккуратно удалить излишки герметика.
8. Подключить Изделие к коммуникациям, проверить герметичность соединений и установить стиральную машину под Изделие.

